

Eerste keer instellen

Het scherm moet aan zijn***



1. Druk op de instellingen knop	
2. Druk 1x op het pijltje naar Rechts	
3. Druk op OK	
4. Kies het aantal dagen (1-7) Maandag =1 Dinsdag =2 etc, etc. Zondag =7	
5. Druk op OK	
6. Stel de uren in	
7. Druk op OK	
8. Stel de minuten in	
9. Druk op OK	
10. Druk op de instellingen knop	

Om de Heater te starten Druk op OK



*** Als het scherm uit is, druk op een willekeurige knop om het scherm te ontwakken.