



Handleiding om bedieningspaneel als kamer thermostaat in te stellen

Als het scherm uit is, druk op een willekeurige knop op het te ontwakken.

Bij de eerste in bedrijfstelling verschijnt zijn programma code bv. Bij de 2D is dat P205	
Wachten tot dat weg valt	
Dan komt de huidige omgevings temperatuur in beeld	
Om het paneel te laten werken als kamer thermostaat:	
Rechts kort drukken	
Links kort drukken	
Rechts kort drukken	
Kort in de midden drukken	
Led moet nu links onderin branden Streepje moet recht achter de cijfers staan	

Wachten tot dat de kachel opstart dit kan ongeveer 60 seconden duren.	
Als de kachel draait kunt u met links en rechts de gewenste temperatuur instellen	
Om de kachel uit te zetten druk één keer kort in de midden.	

Veno Heating